

## **Wireless Presentation Mouse** VGP-WMS50A

### **Operating Instructions** Mode d'emploi



### English

### WARNING

### To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Hereby, Sony, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

To obtain a copy of the Declaration of Conformity (DoC) to the R&TTE Directive, please access the following URL address

It also complies with the EN 60825-1, being classified as a CLASS 1 LED

Repair and maintenance only by authorized Sony technicians. Improper use and repairs can create a safety hazard.

Do not open wireless devices, as opening them, for whatever reason, could lead to damages that are not covered by the guarantee.

Avoid looking directly at the red light emitted from the bottom of the mouse. Doing so could harm your eyes.

### **Disposal of AA batteries**

http://www.compliance.sony.de/

- This wireless device is powered by AA batteries. · For installing the batteries, please refer to the "Inserting batteries into the
- mouse" section of this manual. Do not handle damaged or leaking batteries. Dispose of promptly and
- Batteries may explode or leak if recharged, disposed of in fire, mixed
- with other types of battery or improperly installed. Batteries used in these devices may present a fire or chemical burn
- hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 60°C (140°F) or
- Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.
- Keep away from children.
- Dispose of properly at end-of-life.
- In some areas, the disposal of batteries in household or business waste may be prohibited. Please use the appropriate public collection system.

### **Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment** (Applicable in the European Union and other **European countries with separate collection** systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will nelp to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

- VAIO and **\(\lambda\) (O** are trademarks of Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Vista and PowerPoint® are registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/
- All other names of systems, products, and services are trademarks of their respective owners. In this manual, the TM or ® marks are not specified.
- In this manual, Microsoft® Windows® XP Home Edition, Microsoft® Windows® XP Professional and Microsoft® Windows® XP Media Center Edition are In this manual, Windows Vista™ Home Basic, Windows Vista™ Home
- Premium, Windows Vista<sup>TM</sup> Business and Windows Vista<sup>TM</sup> Ultimate are referred to as Windows Vista.

## **Before Use**

The Wireless Presentation Mouse is a USB mouse specifically designed for Sony VAIO® computers\* with USB ports and pre-installed with Windows XP or Windows Vista.

This includes Windows XP Ready PCs upgraded with the Windows XP Upgrade Program distributed by Sony Corporation.


This product features a presentation mode, enabling use not only as a wireless mouse but also as a presentation remote, allowing for pointer movement and slideshow direction from a distance.

## Mouse mode: Use as a wireless mouse.


**Presentation mode:** Use as a pointing device, ideal for presentations.

- Inserting the wireless receiver into the computer's USB port may disable neighboring USB ports
- Operation is not guaranteed for every computer that meets the above

## **Names of Parts**



### \* Hereafter referred to as Scroll Pointer Wireless receiver



### Organic Compound)-free vegetable oil based ink. Imprimé sur papier recyclé à 70% ou plus avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile

## Set the power/mode switch located on the bottom of

- the mouse to OFF.
- Open the battery compartment cover.
- Insert the two supplied IEC R6 (size AA) batteries with the correct + - orientation.



To prevent battery fluid leaks and damage, observe the following precautions

- Insert the batteries with the correct + orientation.
- · Do not charge dry cell batteries.
- If a battery fluid leak occurs, carefully wipe the battery compartment, and insert new batteries
- To prevent accidental operation, be careful not to press any buttons or
- Close the battery compartment cover.

Under normal operating conditions, a set of alkaline batteries lasts about three months. If the cursor movement becomes sluggish and the communication distance between the mouse and receiver decreases, check the low battery lamp on the mouse. Replace the batteries if the low battery

Connecting the receiver to the computer

## Insert the receiver into the computer's USB port.

- the drive. • Optical disc drives such as CD drives will be referred to as a CD-ROM drive in
- starting up, insert the supplied installation disc into the

Windows XP

Installation should start automatically. If it does not, click "setup.exe" on the CD-ROM. Windows Vista:

shown on the display.

When the installation is complete, the following icon will be displayed in the Windows notification area.



If the icon does not appear

### **Enabling communication between the** mouse and receiver

### 1 Turn the mouse on.

Set the power/mode switch located on the bottom of the mouse to one of the following positions.

## Whenever you operate the power/mode switch, be careful not to stare

directly into the red light emitted from the base of the mouse. 🍟 When using the mouse for the first time

We recommend that you set the power/mode switch to MOUSE.

a period of about 30 seconds.

If you find it difficult to press the Connect button, use a ballpoint pen or similar pointed objects to gently press the button. The receiver LED lights up green, and the mouse can be recognized for

**3** Press the CONNECT button on the mouse.

similar pointed objects to gently press the button.

# mouse (or moving the Scroll Pointer in presentation

If the pointer on the computer screen moves, you can use the mouse.

## To stop using the mouse

Disconnect the receiver from the USB port of the computer. You can disconnect and connect the receiver without turning the computer off. By setting the mouse power/mode switch to OFF, you can conserve battery power.

## **Operating distance of the mouse**

around the receiver. Depending on the usage environment, sometimes the usable distance may be notably shorter, preventing normal operation. In such a case, take the following measures:

- Use the mouse as far away from other wireless devices as possible.
- Use the mouse closer to the receiver.
- Use a mouse pad.

## **Using as a Wireless Mouse** (Mouse Mode)

To use the unit as a wireless mouse, set the power/mode switch located on the bottom of the mouse to MOUSE. When you move the mouse, the pointer displayed on your computer screen moves in the same direction. 🖫 When using as a wireless mouse

• The optical mouse distinguishes movement by reflecting the red light from its

base off surfaces and detecting shadows with an optical sensor. The optical mouse may not operate correctly on the following surfaces:

- Transparent surfaces (such as glass) - Surfaces that reflect light (such as glossy plastics or mirrors)

- Surfaces with a repetitive pattern, such as screening (like those used for printing photos in magazines and newspapers) – Surfaces that are striped or have another distinct, high-contrast pattern

• The soles on the base of the mouse are made with a low-friction fluoroplastic. PTFE (polytetrafluoroethylene), but depending on the type of desk or mouse pad, the smoothness of movement may vary.

### **Basic operations** Tilt the Scroll Pointer up, down, left, or right to scroll

vertically and horizontally. You can adjust scroll speed and sensitivity in the "Mouse Properties" dialog box. For details, see "Adjusting Mouse Properties".

Press to go back to previous pages when browsing the First button\* Web or to view previous screens

Second Button\* Press to go forward to the next page when browsing the Web (when First button has been used to go back). Left button\*

used most often when using the mouse. \* You can configure the right button, left button, First button, and Second button functions in the "Mouse Properties" dialog box. For details, see "Adjusting Mouse Properties"

## **Using the Presentation Function** (Presentation Mode)

Set the power/mode switch located on the bottom of the mouse to P to turn off the red light and enter presentation mode. In presentation mode, you can move the pointer from a distance and button functions are set to make



### **Basic operations in presentation mode**

When you move the Scroll Pointer, the pointer **Scroll Pointer** displayed on your screen moves in the same direction.

> begins slide show from selected sheet. • Holding the button for more than 1 second: Opens

Displays the previous/next slide.

the menu box and lets you select specific functions. For details, see "Opening the menu box."

• Clicking: When using PowerPoint2003 or later,

Same function as in mouse mode. ζ̈́. • You can configure the right button, left button, First button, and Second button

• For details on how to use during presentations, see "Giving presentations

- 1 Press and hold the right button for more than 1 second.
- Use the Scroll Pointer to move the pointer to an icon, and click the right button.

The menu box closes and the selected function takes effect.

### Closing the menu box

When the menu box is open, you cannot move the pointer outside of the menu

### Giving presentations (steps and hints) The following are steps and hints on giving presentations using PowerPoint

### 2 Start the slideshow.

- For PowerPoint2003 or later: Click the right button. • For any other software: Press and hold the right button for more than 1
- second to open the menu box, move the pointer to the icon in the center ( \_\_\_\_\_), and click the right button

moved for more than 3 seconds. While giving a PowerPoint slideshow presentation, change the settings to have the pointer displayed Moving back and forward during the slideshow

Click First button or Second button Moving the pointer

Move the Scroll Pointer. 3 End the slideshow.

> Press and hold the right button for more than 1 second to open the menu box, move the pointer to  $\begin{pmatrix} x \\ 0.0581 \end{pmatrix}$ , and click the right button.

## **Adjusting Mouse Properties**

- 1 Double-click the mouse icon ( or a ) in the notification area.
- Click the tab for the mouse property you want to change, and adjust the specific category.

## **Precautions**

- Avoid looking directly at the red light emitted from the bottom of the mouse. Doing so could harm your eyes.
- If any solid object or liquid falls onto the mouse, disconnect it and have it checked by qualified personnel before continuing its use.

Location

- In very humid areas or where there is no ventilation • Subject to excessive dust
- Subject to direct sunlight or extreme heat

condense on the inside of the mouse. If this occurs, the mouse may not work properly. In this case, wait about 30 minutes for the moisture to evaporate. If the mouse does not work properly after one hour, consult your nearest Sony dealer.

## Cleaning the outside of the mouse

Clean the mouse with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution. Do not use any type of abrasive pad, scouring powder, or solvent such as alcohol or benzine.

# The following indicate low battery charge. Replace the batteries in such

Replacing the batteries

• The low battery lamp on the mouse flashes red.

• The low battery message pops up on your screen and the mouse icon ( or in the notification area located on the bottom right corner

of the screen changes to the following: When the batteries are replaced, the low battery lamp will stop flashing and the mouse icon will return to normal

## **Specifications**

## Wireless mouse

Sensor resolution Transmission distance **Power requirements** 

Optical sensor 800 counts per inch 32 ft. (10 m) max. line of sight \*2 3 V DC (two manganese IEC R6 [size AA] Dimensions Approx. 2.4 (w)  $\times$  1.5 (h)  $\times$  4.5 (d) in.  $(59.9 \text{ (w) } \text{mm} \times 37.3 \text{ (h) } \text{mm} \times 111.9 \text{ (d) } \text{mm})$ 

2.4 GHz

### Wireless receiver Interface Frequency band

Mass Miscellaneous

Mass

Approx.  $0.8 \text{ (w)} \times 0.5 \text{ (h)} \times 2.4 \text{ (d) in.}$  $(19.8 \text{ (w) mm} \times 10.5 \text{ (h) mm} \times 58.6 \text{ (d) mm})$ Approx. 0.4 oz. (10 g)

USB (USB 2.0 compatible)

Approx. 4.3 oz. (120 g) (including batteries)

2.4 GHz Digital wireless transmission \*1

Operating temperature

41°F to 95°F (5°C to 35°C) (temperature gradient less than 18°F (10°C)/ 20% to 80% (not condensed), provided that

-4°F to 140°F (-20°C to 60°C) Storage temperature (temperature gradient less than 18°F (10°C)/

Storage humidity



# **Troubleshooting**

consult your nearest Sony dealer.

Accessories

Bluetooth®

If you experience any of the following difficulties while using the mouse, use this troubleshooting guide to solve the problem. If a problem persists,

Wireless receiver (VGP-WRC3) (1)

testing purposes) (2)\*3

Software CD-ROM (1)

Warranty Card (1)

\*1 This unit does not support communication with wireless LAN and

\*2 The value may vary depending on the setting and operating conditions.  $^{\ast 3}$  The supplied batteries are for testing purposes only. You can use the

Manganese IEC R6 (size AA) batteries (for

Operating Instructions (this document) (1)

### Nothing happens when I press a mouse button.

☐ The receiver is not connected properly to the USB port.

→ Close all programs, and then reconnect the receiver to your computer.

Design and specifications are subject to change without notice.

☐ The operating system is not compatible. → Use a supported operating system.

mouse longer by using alkaline batteries.

 $\hfill\Box$  The USB port is not available. → Check the "System Properties" of your computer. ☐ The mouse batteries are drained.

→ If the power does not come on when the power/mode switch is set to either MOUSE (mouse mode) or P (presentation mode), replace the batteries. For details, see "Preparations".

☐ The mouse and receiver are not communicating. → Perform steps 1 and 2 of "Enabling communication between the mouse and receiver" to ensure that proper communication is possible.

→ In some operating environments, the usable distance may be notably shorter, preventing normal operation. In such a case, use the mouse

farther away from other electronic devices such as other computers and → If the mouse is too far from the receiver, communication is not possible.

Bring the mouse and receiver closer together.

☐ The mouse is being used on an unsuitable surface. → When used on a mirror, glass, or other shiny surface, or on a transparent or strongly patterned surface, the sensor on the bottom of the mouse may not be able to correctly detect the mouse movements. On such surfaces,

use a mouse pad. ☐ The mouse may have difficulty communicating in a 2.4 GHz wireless

LAN environment. → It is best to use the mouse in a location with low interference from wireless devices

→ Check whether batteries are inserted in the mouse. For details, see "Preparations"

either mouse mode or presentation mode, the batteries may be drained. Under normal operating conditions, a set of alkaline batteries lasts about three months. Replace the batteries. For details, see "Preparations" properly established. If the CONNECT button on the mouse is not

again to enable communication. For details, see "Enabling communication between the mouse and receiver". → If the mouse and receiver are too far apart, communication is not possible. The maximum communication distance between the mouse and receiver is about 32 ft. (10 m). If used on a metal table or if obstacles lie between the mouse and receiver, the usable distance may be less.

### The scrolling features do not work.

 $\square$  The mouse batteries are exhausted.

☐ The operating system is not compatible. → Use a supported operating system.

→ Disconnect the receiver from the USB port, wait a few seconds, and then

The pointer does not move when I move the mouse.

→ You may find some useful solutions in your computer's operating instructions. Refer to the manuals provided with your computer.

either mouse mode or presentation mode, replace the batteries. For details, see "Preparations".

☐ The mouse and receiver are not communicating. → Perform steps 1 and 2 of "Enabling communication between the mouse

and receiver" to ensure that proper communication is possible.

To reduce interference from other radio waves, keep the mouse away from other wireless devices.

→ When used on a mirror, glass, or other shiny surface, or on a transparent or strongly patterned surface, the sensor on the bottom of the mouse may not be able to correctly detect the mouse movements. On such surfaces,

When I am using the mouse, the display goes dark or the computer enters power-saving mode.

Change the power management settings for the computer to prevent it from entering power-saving mode. For details, refer to the manuals

→ Touch the touchpad or press any key on the keyboard to exit this mode

- Transparent surfaces (such as glass) Surfaces that reflect light (such as glossy plastics or mirrors)
Surfaces with a repetitive pattern, such as screening (like those used for

printing photos in magazines and newspapers) – Surfaces that are striped or have another distinct, high-contrast pattern If the mouse pointer does not move smoothly across the screen, make

mouse is not connected

from Windows, other software, or another USB device, it may take a while for the computer to detect the receiver.

→ Check the power/mode switch setting on the bottom of the mouse and the mouse icon in the computer's notification area, and set the power/ mode switch to the desired position.

scroll setting to 2 or 3.

disconnect the receiver from the computer.

http://www.sony.net/

## **Preparations**

## **Inserting batteries into the mouse**

 Do not mix old and new batteries, or batteries of a different type. • If the mouse has not been used for a long time, remove the batteries.

move the Scroll Pointer when replacing the batteries

# When not using the mouse, set the power/mode switch to OFF. This will

# **Installing drivers and utilities**

- Depending on the computer or the software installed, some functions may not
- Make sure your CD-ROM drive is ready to use. For details on how to connect and use your CD-ROM drive, refer to the operating instructions supplied with
  - Turn your computer on. Once Windows has finished
- Select [Run SETUP.EXE] from the dialog box. Complete the installation according to the instructions

# Restart your computer and make sure the icon is displayed.

When using as a wireless mouse (mouse mode): MOUSE When using in presentations (presentation mode): P

**2** Press the Connect button on the receiver.

If you find it difficult to press the CONNECT button, use a ballpoint pen or

Communication is established between the mouse and receiver. Wait until the receiver LED turns off before moving the

The mouse can normally be operated within about a 32 ft. (10 m) radius

The following icon is displayed in the notification area: S

If the mouse pointer does not move smoothly across the screen, make sure you are not using the mouse on one of the surfaces listed above.

Right button\* Press to open the shortcut menu and perform specific functions, such as copying text/image files and viewing file information.

> Press to perform specific mouse functions, such as opening files and selecting programs. The left button is

## 🎖 When using presentation mode

The following icon is displayed in the notification area:

Button functions will change to the following in presentation mode:

First button/Second button

**Right button** 

Left button

# functions. For details, see "Adjusting Mouse Properties.

Opening the menu box

The menu box opens

## box's frame. To close the menu box, select an icon or click the left button.

**1** Open the presentation file.

 $oldsymbol{\hat{Q}}^{oldsymbol{\prime}}$  Having the mouse pointer displayed during the slideshow Under the default settings, the pointer is hidden when the mouse is not

Select the "Scroll & Pointer" tab to adjust the Scroll Pointer settings.

Do not place the mouse in a location where it is: • On an unstable surface

 Extremely cold If the mouse is brought directly from a cold to a warm location or is placed in a very damp room, moisture may

## Interface Position tracking principle

Dimensions

Operating humidity

Supported models Sony VAIO personal computers with the Windows XP or Windows Vista operating system

> humidity is less than 65% at 95°F (35°C) (hygrometer reading of less than 84°F (29°C))

> 10% to 90% (not condensed), provided that humidity is less than 20% at 140°F (60°C) (hygrometer reading of less than 95°F (35°C)

Pressing the Connect button does not establish a connection.

→ Communication between the mouse and receiver may not have been pressed within 30 seconds of pressing the Connect button on the receiver, the receiver cancels communication. In such a case perform the procedure

☐ The program you are using is not compatible with the scrolling → The scrolling features only work with programs that use a scroll function.

→ Processing performed by Windows or other software may temporarily disable the mouse. Wait a few moments for the processing to finish

 $\Box$  The mouse is not set to mouse mode.

→ If the mouse is too far from the receiver, communication is not possible. Bring the mouse and receiver closer together.

### Pressing First button or Second button does not switch the screen. ☐ The program you are using is not compatible with First button and Second button

☐ The computer enters power-saving mode even while a USB device is in

The computer does not return from Standby mode.

sure you are not using the mouse on one of the surfaces listed above. Exiting power-saving mode with the mouse takes a long time or is not

→ Disconnect the receiver from the USB port, wait a few seconds, and then After connecting the receiver, it takes a while before the mouse can be used.

☐ The operation setting value is incorrect.

🕙 : Mouse mode

switch is set to OFF. → When not using the mouse, set the power/mode switch to OFF, and

I do not know what mode the mouse is set to.

The buttons and Scroll Pointer do not work as I expected.

→ If the receiver is connected while the computer is processing commands

The low battery message pops up on the screen when the power/mode

→ Disconnect the receiver from the USB port, wait a few seconds, and then

→ Some programs do not support the scrolling features. ☐ After the receiver was installed, the computer was returned to normal mode from power-saving mode.

→ If the power does not come on when the power/mode switch is set to

☐ The mouse is being used on an unsuitable surface.

Properties" screen, see "Adjusting Mouse Properties

The mouse pointer does not move smoothly across the screen. → The optical mouse distinguishes movement by reflecting the red light from its base off surfaces and detecting shadows with an optical sensor. The optical mouse may not operate correctly on the following surfaces:

The receiver is connected but the mouse icon does not appear in the

→ Open the "Mouse Properties" screen, and adjust the setting to the desired value. For details, see "Adjusting Mouse Properties".
 → Select the "Wheel" tab in the "Mouse Properties" screen, and adjust the

 $\stackrel{\bullet}{\rightarrow}$  Set the power/mode switch on the bottom of the mouse to MOUSE

→ First button and Second button only work with compatible programs.
→ The mouse settings may have been changed. Check the settings on the "Mouse Properties" screen. For instructions on displaying the "Mouse

provided with your computer. → Touch the touchpad or press any key on the keyboard to exit power-

: Presentation mode

## **AVERTISSEMENT**

http://www.compliance.sony.de/

### Pour prévenir tout risque d'incendie ou d'électrocution, gardez cet appareil à l'abri de la pluie et de l'humidité.

Par la présente, Sony déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres conditions applicables de la directive 1999/5/CE. Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité (DoC) à la directive R&TTE, rendez-vous à l'adresse URL suivante.

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes: 89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC Directives) et 93/68/EEC (Directive Marquage

En tant que produit de CLASSE 1 LED, ce produit est également conforme à la

Confiez la réparation et l'entretien uniquement à des techniciens agréés Sony. Toute utilisation ou réparation incorrecte est dangereuse.

N'ouvrez jamais un périphérique sans fil ; l'ouverture d'un périphérique, quelle qu'en soit la raison, pourrait provoquer des dommages non couverts

Evitez de regarder directement la lumière rouge émise au niveau de la partie inférieure de la souris. Ceci pourrait entraîner des lésions oculaires.

### Mise au rebut des piles AA

- Ce périphérique sans fil fonctionne avec des piles AA.
- Pour l'installation des piles, reportez-vous à la section du présent mode d'emploi « Insertion des piles dans la souris ».
- Ne manipulez jamais des piles qui sont endommagées ou présentent une fuite. Éliminez-les rapidement, dans le respect de la législation en vigueur. • Les piles risquent d'exploser ou de couler si vous les rechargez, les jetez au
- feu, les mélangez avec d'autres types de piles ou encore si vous ne les installez pas correctement.
- Les piles utilisées dans ces dispositifs peuvent présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique en cas de mauvaise manipulation. Vous ne devez donc pas les démonter, les porter à une température supérieure à 60°C (140°F)
- Les piles ne peuvent être remplacées que par d'autres de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant.
- Conservez-les hors de la portée des enfants.
- Mettez-les correctement au rebut au terme de leur vie utile.
- Dans certains pays, il est interdit de jeter les piles avec les ordures ménagères ou dans les poubelles de bureau. Utilisez le système de collecte approprié.

### Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

- VAIO et **\(\cdot\)** O sont des marques déposées de Sony Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista et PowerPoint® sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays ou régions.
- Les autres noms de système et de produit mentionnés dans le présent document sont généralement des marques déposées ou des marques commerciales de leurs constructeurs bien que les symboles TM et ® ne soient
- Dans ce manuel, Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, Microsoft® Windows® XP Professionnel et Microsoft® Windows® XP Edition Media Center sont désignés par Windows XP. Dans ce manuel, Windows Vista<sup>TM</sup> Home Basic, Windows Vista<sup>TM</sup> Home
- Premium, Windows Vista $^{\mathrm{TM}}$  Business et Windows Vista $^{\mathrm{TM}}$  Ultimate sont désignés sous le nom de Windows Vista.

## Avant la première utilisation

La souris de présentation sans fil est une souris USB conçue pour être utilisée exclusivement avec des ordinateurs VAIO® de Sony\* dotés de ports USB sur lesquels Windows XP ou Windows Vista est pré-installé.

\* Ceci inclut les ordinateurs Windows XP Ready mis à niveau avec le Windows XP Upgrade Program distribué par Sony Corporation.


Ce produit dispose d'un mode de présentation, permettant l'utilisation en tant que souris sans fil mais également en tant que télécommande de présentation permettant la commande à distance du mouvement du pointeur et d'un diaporama.

Mode présentation : permet l'utilisation comme dispositif de pointage, idéale pour les présentations.

Mode souris: permet l'utilisation en tant que souris sans fil.


- L'insertion d'un récepteur sans fil dans le port USB de l'ordinateur peut désactiver les ports USB voisins. • Le fonctionnement de la souris n'est pas garanti pour tous les ordinateurs
- répondant aux conditions mentionnées ci-dessus

## Noms des pièces



# Récepteur sans fil

Bouton de connexion



## **Préparatifs**

### Insertion des piles dans la souris Réglez le commutateur d'alimentation/de mode situé

- sous la souris sur OFF.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- 3 Insérez les deux piles IEC R6 (taille AA) fournies en respectant la polarité +/-.

## Remarque

Afin d'éviter toute fuite du fluide des piles et tout dommage, veillez à respecter les précautions suivantes :

- Insérez les piles en respectant la polarité +/-. · N'utilisez pas simultanément des piles
- usagées et des piles neuves ou des piles d'un type différent. Ne rechargez pas les piles sèches.
- Si vous n'utilisez pas la souris pendant une période prolongée, retirez les
- En cas de fuite du fluide des piles, essuyez soigneusement le
- compartiment à piles, puis insérez des piles neuves. • Afin d'éviter tout fonctionnement accidentel, veillez à n'appuvez sur
- aucun bouton ou à ne pas déplacer le Bouton molette/pointeur lors du remplacement des piles

### 4 Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Dans des conditions de fonctionnement normales, un jeu de piles alcalines dure environ trois mois. Si le mouvement du curseur ralentit et que la distance de communication entre la souris et le récepteur diminue, vérifiez le témoin d'usure des piles de la souris. Remplacez les piles si le témoin d'usure des piles clignote en rouge.

Pensez à régler le commutateur d'alimentation/de mode sur OFF lorsque vous n'utilisez pas la souris. Ceci permettra aux piles de durer plus

### Raccordement du récepteur à l'ordinateur Insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur.

## Installation des pilotes et des utilitaires

- Selon l'ordinateur ou le logiciel installé, il est possible que toutes les fonctions ne soient pas disponibles
- Assurez-vous que votre lecteur de CD-ROM est prêt à être utilisé. Pour plus de détails sur le raccordement et l'utilisation de votre lecteur de CD-ROM, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec votre lecteur
- Les lecteurs de disques optiques, comme les lecteurs CD, sont désignés par le terme lecteur de CD-ROM dans ce manuel.

### Mettez l'ordinateur sous tension. Une fois le démarrage de Windows terminé, insérez le disque d'installation fourni dans le lecteur de CD-ROM.

Windows XP L'installation doit démarrer automatiquement. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur « setup.exe » sur le CD-ROM.

Windows Vista:

Sélectionnez [Exécuter SETUP.EXE] dans la boîte de dialogue.

### Exécutez l'installation conformément aux instructions affichées sur l'écran.

Lorsque l'installation est terminée, l'icône suivante s'affiche dans la zone de notification de Windows.



👺 Si l'icône ne s'affiche pas

Redémarrez votre ordinateur et vérifiez que l'icône est affichée.

### Activation de la communication entre la souris et le récepteur

Mettez la souris sous tension.

Réglez le commutateur d'alimentation/de mode situé sous la souris sur l'une des positions suivantes.

Lorsque vous l'utilisez en tant que souris sans fil (mode souris): Lorsque vous l'utilisez pour des présentations (mode présentation) : P

Lorsque vous actionnez le commutateur d'alimentation/de mode, veillez à ne pas fixer des yeux la lumière rouge émise à la base de la souris.

🛱 Si vous utilisez la souris pour la première fois Il est conseillé de régler le commutateur d'alimentation/de mode sur

### 2 Appuyez sur le bouton de connexion du récepteur.

Si vous avez des difficultés pour appuyer sur le bouton Connect, utilisez un stylo à bille ou un objet pointu similaire pour appuyer doucement sur le Le témoin du récepteur s'allume en vert et la souris peut être reconnue

**3** Appuyez sur le bouton de connexion CONNECT de la

## Remarque

Si vous avez des difficultés pour appuyer sur le bouton CONNECT, utilisez un stylo à bille ou un objet pointu similaire pour appuyer doucement sur le La communication est établie entre la souris et le récepteur.

4 Attendez que le témoin du récepteur s'éteigne avant de

### déplacer la souris (ou déplacez le Bouton molette/ pointeur en mode présentation). Si le pointeur de la souris se déplace sur l'écran, vous pouvez l'utiliser.

Arrêt de l'utilisation de la souris

### Débranchez le récepteur du port USB de l'ordinateur. Vous pouvez débrancher et rebrancher le récepteur sans mettre l'ordinateur

hors tension. En réglant le commutateur d'alimentation/de mode de la souris sur OFF, vous économisez l'énergie des piles.

### Distance d'utilisation de la souris Normalement, la souris peut être utilisée dans un rayon d'environ dix mètres

autour du récepteur. Selon l'environnement d'utilisation, il se peut que cette distance soit considérablement réduite, empêchant ainsi une utilisation normale. En pareil cas, prenez les mesures suivantes :

- Utilisez la souris le plus loin possible des autres appareils sans fil. • Rapprochez la souris du récepteur.
- Utilisez un tapis de souris.

## **Utilisation comme souris sans** fil (Mode souris)

Pour utiliser cet appareil comme souris sans fil, réglez le commutateur d'alimentation/de mode situé sous la souris sur MOUSE. Lorsque vous déplacez la souris, le pointeur affiché sur l'écran de l'ordinateur se déplace

TEn cas d'utilisation comme souris sans fil

L'icône suivante apparaît dans la zone de notification :



### • La souris optique distingue les mouvements en faisant réfléchir la lumière rouge de sa base sur les surfaces et en détectant les ombres avec un capteur

- La souris optique risque de mal fonctionner sur les surfaces suivantes : - surfaces transparentes (telles que du verre),
- surfaces qui réfléchissent la lumière (comme des plastiques brillants ou des miroirs).
- surfaces à motifs répétitifs, tels que les grilles (comme celles utilisées pour l'impression de photos dans les magazines et les journaux), - surfaces rayées ou présentant un motif distinct, à contraste très élevé.
- Si le déplacement du pointeur de la souris à l'écran n'est pas fluide, assurezvous que vous n'utilisez pas la souris sur l'une des surfaces mentionnées • Le fluoropolymère utilisé pour la semelle de la souris (PTFE ou
- polytétrafluoroéthylène) est conçu pour offrir une faible résistance au frottement; toutefois, il est possible que la souris glisse plus ou moins bien selon le matériau de votre bureau ou de votre tapis de souris. Fonctionnement de base

## **Bouton molette/pointeur**

Inclinez le Bouton molette/pointeur vers le haut, le bas, la gauche ou la droite pour faire défiler l'écran

verticalement et horizontalement. Vous pouvez ajuster la vitesse et la sensibilité de défilement dans la boîte de dialogue. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage des propriétés de la souris ». Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu contextuel

**Bouton droit \*** et exécuter des fonctions spécifiques comme la copie de fichiers de texte/d'image et la visualisation des informations concernant les fichiers.

Premier bouton\* Appuyez sur ce bouton pour revenir vers des pages précédentes lorsque vous naviguez sur le Web ou pour visionner les écrans précédents.

Appuyez sur ce bouton pour passer à la page suivante Second bouton\* lorsque vous naviguez sur le Web (lorsque le premier bouton a été utilisé pour revenir en arrière). Bouton gauche \* Appuyez sur ce bouton pour exécuter des fonctions

spécifiques à une souris, comme l'ouverture des fichiers et la sélection de programmes. Le bouton gauche est plus souvent utilisé lorsque vous utilisez la souris. \* Vous pouvez configurer les fonctions du bouton droit, du bouton gauche,


## du premier et du second boutons dans la boîte de dialogue. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage des propriétés de la souris ».

### présentation (Mode présentation) Réglez le commutateur d'alimentation/ de mode situé sous la souris sur P pour

L'icône suivante apparaît dans la zone de notification :

**Utilisation de la fonction de** 

éteindre la lumière rouge et passer en mode de présentation. En mode de présentation, vous pouvez déplacer le pointeur à distance et les boutons de fonctions sont réglés pour faciliter la présentation.



# présentation

Les fonctions des boutons deviennent les suivantes lors du passage en

## Opérations de base en mode de

mode présentation : Bouton molette/pointeur

Lorsque vous déplacez le Bouton molette/pointeur, le

pointeur affiché sur l'écran de l'ordinateur se déplace

dans la même direction. • En cliquant : si vous utilisez PowerPoint2003 ou une version ultérieure, permet de lancer un diaporama à

partir de la feuille sélectionnée. • En maintenant le bouton pendant plus d'une seconde : permet d'ouvrir le menu et de sélectionner les

fonctions spécifiques. Pour en savoir plus, reportezvous à la section « Ouverture du menu ».

Premier bouton/Second bouton Affiche la diapositive précédente./Affiche la

diapositive suivante. Fonction identique au mode souris. **Bouton gauche** 

**Bouton droit** 

- Vous pouvez configurer les fonctions du bouton droit, du bouton gauche, du premier et du second boutons. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage des propriétés de la souris »
- Pour plus de détails sur la façon d'utiliser les présentations, reportez-vous à la section « Présentations (étapes et conseils) ».

### **Ouverture du menu**

- 1 Appuyez sur le bouton droit pendant plus d'une seconde.
- Le menu s'ouvre

2 Utilisez le Bouton molette/pointeur pour déplacer le pointeur sur une icône, puis cliquez avec le bouton droit. Le menu se referme et la fonction sélectionnée prend effet.

## Fermeture du menu

Lorsque le menu est ouvert, vous ne pouvez pas déplacer le pointeur en dehors du cadre du menu. Pour fermer le menu, sélectionnez une icône et

## Présentations (étapes et conseils)

Vous trouverez ci-après les étapes et des conseils nécessaires pour effectuer des présentations à l'aide du logiciel PowerPoint.

- 1 Ouvrez le fichier de présentation.
- 2 Lancez le diaporama.
  - Pour PowerPoint2003 ou une version ultérieure : cliquez sur le bouton droit. • Pour un autre logiciel : appuyez sur le bouton droit et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde afin d'ouvrir le menu, déplacez le pointeur vers l'icône centrale ( 🚎 ), puis cliquez sur le bouton droit.

Affichage du pointeur de la souris pendant le diaporama Par défaut, le pointeur disparaît lorsque la souris n'est pas déplacée pendant plus de 3 secondes. Pendant une présentation de diaporama PowerPoint, modifiez les réglages pour afficher le pointeur.

Reculer et avancer pendant le diaporama

Cliquez sur le premier ou le second bouton. Déplacement du pointeur

Déplacez le Bouton molette/pointeur. Mettez fin au diaporama.

Appuyez sur le bouton droit et maintenez-le enfoncé pendant plus d'une seconde afin d'ouvrir le menu, déplacez le pointeur vers ( x ), puis cliquez

## Réglage des propriétés de la souris

- Double-cliquez sur l'icône de la souris ( 🦠 ou 🔙 ) dans la zone de notification.
- Cliquez sur l'onglet des propriétés de la souris que vous souhaitez modifier et ajustez la catégorie spécifique.

Sélectionnez l'onglet « Scroll & Pointer » pour ajuster les réglages du Bouton

## molette/pointeur de la souris. **Précautions**

- Evitez de regarder directement la lumière rouge provenant du bas de la souris. Cela pourrait entraîner des pertes de vision.
- Si des objets ou des liquides tombent sur la souris, débranchez la souris et faites-la vérifier par un technicien qualifié avant de la remettre en service.

**Emplacement** 

Ne placez pas la souris dans les emplacements suivants • Sur une surface instable

- Dans des zones très humides ou mal ventilées • Particulièrement poussiéreux
- Exposés à la lumière directe du soleil ou très chauds • Extrêmement froids

**Fonctionnement** Si vous déplacez la souris d'un endroit froid à un endroit chaud, ou lorsqu'elle est placée dans une pièce très humide, il est possible que de la condensation se forme à l'intérieur de la souris. Si cela se produit, la souris risque de ne pas fonctionner correctement. Dans ce cas, attendez environ 30 minutes pour permettre à la condensation de s'évaporer. Si la souris ne fonctionne pas correctement après une heure

### d'attente, consultez le revendeur Sony le plus proche. Nettoyage de l'extérieur de la souris

Nettoyez la souris avec un chiffon doux et sec, ou un chiffon légèrement imprégné d'une solution détergente douce. N'utilisez pas d'éponge abrasive, de poudre à récurer ou de solvant tel que de l'alcool ou de la benzine.

## Remplacement des piles

Les éléments suivants indiquent une usure des piles. Remplacez les piles en pareils cas.

• Le témoin d'usure des piles sur la souris clignote en rouge. • Le message d'usure des piles s'affiche sur votre écran et l'icône de la souris

( 🦠 ou 🔽 ) de la zone de notification située dans le coin inférieur droit de l'écran devient : 🕼 Lorsque les piles sont remplacées, le témoin d'usure des piles s'arrête de clignoter et l'icône de la souris revient à la normale

## **Spécifications**

### Souris sans fil Interface

Transmission numérique sans fil 2,4 GHz \*1 Principe de suivi de la position Capteur optique

Résolution du capteur 800 pulsations par pouce Alimentation 3 V CC (deux piles au manganèse IEC R6 [taille AA])

Distance de transmission Environ 10 m max en ligne directe \*2 Dimensions Approx. 59,9 (l) mm  $\times$  37,3 (h) mm  $\times$ 111,9 (p) mm  $(2,4 \times 1,5 \times 4,5 \text{ po.})$ Poids Approx. 120 g (4,3 on.) (y compris les piles)

2,4 GHz

### Récepteur sans fil Interface USB (Compatible USB 2.0)

Bande de fréquences

Dimensions Approx. 19,8 (l) mm  $\times$  10,5 (h) mm  $\times$ 58,6 (p) mm  $(0.8 \times 0.5 \times 2.4$  po.) **Poids** Approx. 10 g (0,4 on.) Miscellaneous

Modèles pris en charge

Température de stockage

Accessories

Température de fonctionnement 5°C à 35°C (41°F à 95°F) (Gradient de température inférieur à 10°C (18°F)/heure)

-20°C à 60°C (-4°F à 140°F) (Gradient de

fonctionnant sous Windows XP ou Windows

Ordinateurs personnels VAIO de Sony

Humidité de fonctionnement 20% à 80% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 65% à 35°C (95°F) (lecture hygrométrique inférieure à

35°C (95°F))

\*1 Cet appareil est incompatible avec la communication LAN sans fil et

température inférieur à 10°C (18°F)/heure) Humidité de stockage 10% à 90% (sans condensation), à condition que l'humidité soit inférieure à 20% à 60°C (140°F) (lecture hygrométrique inférieure à

> Piles au manganèse IEC R6\* (taille AA) (2) \*3 Logiciel sur CD-ROM (1) Mode d'emploi (ce document) (1) Certificat de garantie (1)

Récepteur sans fil (VGP-WRC3) (1)

(mode présentation), remplacez les piles. Pour plus de détails, reportezvous à la section « Préparatifs ».

→ Dans certains environnements d'exploitation, la distance utilisable peut

ordinateurs et les écrans.

→ Si elle est utilisée sur un miroir, sur du verre ou sur une surface brillante,

peut ne pas détecter correctement les mouvements de cette dernière. En pareil cas, utilisez un tapis de souris.

☐ Il est possible que la souris présente des difficultés de communication dans un environnement LAN sans fil 2,4 GHz.

Le fait d'appuyer sur le bouton Connect ne permet pas d'établir une connexion.

→ Vérifiez si des piles sont insérées dans la souris. Pour plus de détails,

→ Si la souris ne se met pas sous tension alors que le commutateur d'alimentation/de mode est réglé sur le mode souris ou présentation), il est possible que les piles soient usées. Dans des conditions de fonctionnement normales, un jeu de piles alcalines dure environ trois mois. Remplacez-les.

pas été établie correctement. Si vous n'appuyez pas sur le bouton CONNECT de la souris dans les 30 secondes après avoir appuyé sur le bouton de connexion du récepteur, le récepteur annule la

→ Si la souris et le récepteur sont trop éloignés, la communication est impossible. La distance maximale entre la souris et le récepteur est d'environ 10 mètres (32 ft). Sur une table métallique ou si des obstacles sont présents entre la souris et le récepteur, la distance d'utilisation peut être inférieure.

→ Utilisez un système d'exploitation compatible.

→ Les fonctions de défilement fonctionnent uniquement avec les programmes utilisant une telle fonction. → Certains programmes ne prennent pas en charge les fonctions de défilement.

Le curseur ne bouge pas lorsque je déplace la souris.

le traitement en cours se termine avant d'utiliser la souris. → Vous pouvez trouver des solutions utiles dans le mode d'emploi de votre ordinateur. Reportez-vous aux manuels fournis avec votre ordinateur.

d'alimentation/de mode est réglé sur le mode souris ou présentation, remplacez les piles. Pour plus de détails, reportez-vous à la section

MOUSE (mode souris).

→ Exécutez les étapes 1 et 2 de la section « Activation de la communication entre la souris et le récepteur » de sorte qu'une communication correcte

→ Pour réduire les interférences en provenance d'autres ondes radio, éloignez la souris le plus possible des autres appareils sans fil.
→ Si la souris est trop loin du récepteur, la communication est impossible.

Rapprochez la souris et le récepteur  $\hfill \square$  La souris est utilisée sur une surface inappropriée. → Si elle est utilisée sur un miroir, sur du verre ou sur une surface brillante.

transparente ou avec des motifs répétitifs, le capteur situé sous la souris peut ne pas détecter correctement les mouvements de cette dernière. En pareil cas, utilisez un tapis de souris.

Le fait d'appuyer sur le premier et le second bouton ne permet pas de commuter l'écran.

→ Les premier et second boutons fonctionnent uniquement avec des programmes compatibles.

Les réglages de la souris ont peut-être été changés. Vérifiez les réglages

## de l'écran « Propriétés de Souris », reportez-vous à la section « Réglage

appareil USB est utilisé. Modifiez les réglages de gestion de l'alimentation de l'ordinateur afin d'éviter qu'il ne passe en mode d'économie d'énergie. Pour plus de

détails, reportez-vous aux manuels fournis avec votre ordinateur. → Touchez le pavé tactile ou appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour quitter le mode d'économie d'énergie.

L'ordinateur ne quitte pas le mode Veille.

surfaces transparentes (telles que du verre),

→ La souris optique distingue les mouvements en faisant réfléchir la lumière rouge de sa base sur les surfaces et en détectant les ombres avec un capteur optique. La souris optique risque de mal fonctionner sur les surfaces suivantes:

- surfaces qui réfléchissent la lumière (comme des plastiques brillants ou des miroirs). - surfaces à motifs répétitifs, tels que les grilles (comme celles utilisées pour l'impression de photos dans les magazines et les journaux),

Quitter le mode d'économie d'énergie avec la souris prend beaucoup de temps ou est impossible. → Appuyez sur n'importe quelle touche ou sur le bouton d'alimentation du

Lorsque je démarre l'ordinateur un message apparaît indiquant que la souris n'est pas connectée.

mode d'économie d'énergie.

Une fois le récepteur branché, vous devez attendre quelques instants avant de pouvoir utiliser la souris. → Si le récepteur est connecté alors que l'ordinateur est en train de traiter

périphérique USB, il est possible qu'il faille quelques instants à l'ordinateur pour détecter le récepteur.

☐ La souris n'est pas réglée sur le mode de fonctionnement adéquat. → Vérifiez le commutateur d'alimentation/de mode situé sous la souris et l'icône de la souris dans la zone de notification de l'ordinateur, puis réglez

Réglage des propriétés de la souris ».

→ Sélectionnez l'onglet « Roulette » dans l'écran « Propriétés de Souris » et ajustez le réglage du défilement sur 2 ou 3.

Le récepteur est raccordé, mais l'icône de la souris n'apparaît pas dans

→ Lorsque vous n'utilisez pas la souris, réglez le commutateur d'alimentation/de mode sur la position OFF et débranchez le récepteur de l'ordinateur.

## **Guide de dépannage**

Si l'un des problèmes suivants survient pendant l'utilisation de la souris, reportez-vous à ce guide de dépannage pour y remédier. Si le problème

\*2 La valeur peut varier selon le réglage et les conditions de fonctionnement. \*3 Les piles fournies sont destinées aux tests uniquement. Vous pouvez

utiliser la souris plus longtemps en employant des piles alcalines.

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

persiste, veuillez demander l'aide de votre revendeur Sony le plus proche.

Rien ne se produit lorsque j'appuie sur un des boutons de la souris.

→ Utilisez un système d'exploitation compatible.

☐ Le port USB n'est pas disponible.

entre la souris et le récepteur » de sorte qu'une communication correcte

être considérablement réduite, empêchant une utilisation normale. Dans ce cas, éloignez la souris d'autres appareils électroniques, notamment les

 $\hfill \square$  La souris est utilisée sur une surface inappropriée.

### → Utilisez plutôt la souris dans un endroit protégé des interférences des appareils sans fil.

la communication avec le récepteur est impossible. Vérifiez le commutateur d'alimentation/de mode situé sous la souris.

communication. En pareil cas, recommencez la procédure pour permettre la communication. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Activation de la communication entre la souris et le récepteur »

### Les fonctions de défilement ne fonctionnent pas. ☐ Le système d'exploitation n'est pas compatible.

☐ Une fois le récepteur installé, l'ordinateur passe du mode d'économie d'énergie au mode normal.

→ Le traitement en cours sous Windows ou d'autres logiciels peut temporairement désactiver la souris. Attendez quelques instants afin que

☐ La souris n'est pas réglée en mode souris. → Réglez le commutateur d'alimentation/de mode situé sous la souris sur

☐ Le programme que vous utilisez est incompatible avec les premier et second boutons

clavier pour quitter ce modé. Le déplacement du curseur à l'écran n'est pas fluide.

→ Débranchez le récepteur du port USB, attendez quelques secondes, puis rebranchez-le.

Les boutons et Bouton molette/pointeur ne fonctionnent pas comme ils devraient.

→ Ouvrez l'écran « Propriétés de Souris », puis ajustez le réglage sur la valeur de votre choix. Pour plus de détails, reportez-vous à la section «

la zone de notification.

Un message d'usure des piles s'affiche à l'écran lorsque le

☐ Le récepteur n'est pas raccordé correctement au port USB.

→ Fermez tous les programmes, puis reconnectez le récepteur sur votre

☐ Le système d'exploitation n'est pas compatible.

→ Vérifiez les « Propriétés Système » de votre ordinateur.

 $\hfill \square$  Les piles de la souris sont épuisées. → Si la souris ne se met pas sous tension alors que le commutateur d'alimentation/de mode est réglé sur MOUSE (mode souris) ou sur P

soit possible.

transparente ou avec des motifs répétitifs, le capteur situé sous la souris

reportez-vous à la section « Préparatifs » → Si le commutateur d'alimentation/de mode de la souris est réglé sur OFF,

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Préparatifs ».

→ Il est possible que la communication entre la souris et le récepteur n'ait

### $\hfill\Box$ Le programme que vous utilisez est incompatible avec les fonctions de défilement.

→ Débranchez le récepteur du port USB, attendez quelques secondes, puis

☐ Les piles de la souris sont épuisées. → Si la souris ne se met pas sous tension alors que le commutateur

☐ La souris et le récepteur ne communiquent pas.

dans l'écran « Propriétés de Souris ». Pour en savoir plus sur l'affichage des propriétés de la souris ».

### Pendant que j'utilise la souris, l'écran devient noir ou l'ordinateur passé en mode de veille. ☐ L'ordinateur passe en mode d'économie d'énergie même lorsqu'un

→ Touchez le pavé tactile ou appuyez sur n'importe quelle touche du

 surfaces rayées ou présentant un motif distinct, à contraste très élevé.
 Si le déplacement du pointeur de la souris à l'écran n'est pas fluide, assurez-vous que vous n'utilisez pas la souris sur l'une des surfaces mentionnées précédemment.

→ Sélectionnez la case à cocher qui permet de ne pas afficher ce message de nouveau, puis cliquez sur « OK Les mouvements de la souris ne sont pas fluides après avoir quitté le

des commandes de Windows, d'un autre logiciel ou d'un autre

☐ La valeur de réglage du fonctionnement est incorrecte.

commutateur d'alimentation/de mode est réglé sur OFF.

☐ La souris et le récepteur ne communiquent pas.

→ Exécutez les étapes 1 et 2 de la section « Activation de la communication

→ Si la souris est trop loin du récepteur, la communication est impossible. Rapprochez la souris et le récepteur

le commutateur d'alimentation/de mode sur la position de votre choix.

Je ne sais pas sur quel mode la souris est réglée. → Vérifiez le réglage du commutateur d'alimentation/de mode sous la souris et l'icône de la souris dans la zone de notification de l'ordinateur.

→ Débranchez le récepteur du port USB, attendez quelques secondes, puis